









Gentile cliente,
Grazie per aver scelto un cellulare **EVOLVEO**.

Contenuto:

1. Avviso importante
2. Descrizione prodotto
3. Impostazione
4. Menu
5. Chiamate vocali
6. Messaggi SMS
7. Multimedia
8. Impostazioni
9. Extra
10. Registro chiamate
11. Risoluzione problemi

1. Avviso importante

	Utilizzare un auricolare quando si chiama mentre si è alla guida. Parcheggiare per effettuare una chiamata in situazioni di emergenza.
	Spegnere il telefono quando si entra in aereo e non accenderlo a bordo.
	Prestare attenzione quando si utilizza il telefono in prossimità di peacemaker, apparecchi acustici o altri dispositivi medici, che possono interferire con il telefono.
	Non tentare di smontare il telefono da soli. In caso abbiate problemi con il telefono, si prega di contattare il rivenditore o il supporto e assistenza.
	Non collegare il telefono al caricabatteria quando la batteria non è inserita.
	Proteggi il telefono dai campi elettromagnetici. Tenere lontano da oggetti con elementi magnetici, come carte di credito.
	Proteggere dai liquidi. In caso di infiltrazione di liquidi o di corrosione rimuovere immediatamente la batteria e contattare il rivenditore.
	Non utilizzare il telefono in ambienti troppo caldi o troppo freddi. Non lasciare mai esposto alla luce diretta del sole, non lasciarlo in ambienti polverosi o in luoghi con un alto tasso di umidità.
	Non pulire con liquidi o panni umidi con un forte solvente.

2. Descrizione telefono



1	Speaker
2	Tasto funzione sinistro/Numeri preferiti
3	Accetta chiamata/Chiamata/Registro chiamate
4	Blocco tastiera
5	Tasti numerici
6	Simboli speciali, Volume + radio FM
7	Modalità immissione testo/Controllo volume radio FM/ Muto
8	SU-GIU nel menu o tra le voci del menu/ Regolazione volume durante la chiamata
9	Interruttore accensione-spegnimento/Termina chiamata
10	Tasto funzione destro
11	Torcia

3. Impostazione

1. Posizionare il telefono su una superficie piana con lo schermo rivolto verso il basso; rimuovere la copertura posteriore facendolo scorrere verso l'alto.
2. Individuare lo slot della scheda SIM ed assicurarsi che i contatti metallici della scheda siano rivolti verso il basso.
3. Se si desidera, è anche possibile inserire una scheda microSDHC. Bloccarla spostando il cursore in metallo in posizione di blocco.
4. Inserire la batteria.
5. Riposizionare la copertura posteriore.

Ricarica della batteria

1. assicurarsi che la batteria sia inserita.
2. È possibile caricare il telefono sia quando è acceso sia quando è spento.
3. Il connettore del caricabatteria si trova sul lato inferiore del telefono.
4. È possibile anche ricaricare il telefono direttamente oltre che con il caricabatteria da 230 V, con un connettore microUSB o mettendolo in stand by e collegando il supporto al caricabatteria. Una volta che la batteria è completamente carica, Scollegare il caricabatteria dalla presa a muro.

Accendere/spegnere

Per accendere il telefono, tenere premuto il pulsante con il simbolo di un telefono rosso (9) fino a quando il telefono si accende.

Inserire il codice pin della scheda SIM, nel caso sia richiesto.

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto con il simbolo di un telefono rosso (9) fino a che il telefono si spegne.

Blocco tastiera

Per bloccare la tastiera scorrere verso il basso l'interruttore di blocco tastiera, che si trova sul lato del telefono.

Per sbloccare la tastiera scorrerlo verso l'alto.

La password di blocco del telefono viene utilizzato per impedire ad altre persone di utilizzare il telefono. È solitamente impostato dalla casa produttrice e può essere modificato.

Questa password è 1122 ed è impostata di default per questo particolare dispositivo.

Nel caso il telefono sia bloccato, non è possibile utilizzarlo finché non viene inserita la password corretta. Nel caso in cui si modifica l'impostazione della password di fabbrica, assicurarsi di prendere nota della nuova password!

Torcia

La torcia può essere accesa o spenta utilizzando il tasto scorrevole situato sul lato del telefono.

4. Menu telefono

Premendo il tasto SU si arriva al menu del telefono con le seguenti voci: Messaggi - Multimedia - Impostazioni - Extra - Servizi - Rubrica - Registro chiamate.

Premendo il tasto GIU si arriva al menu "Elenco contatti".

Utilizzare i tasti freccia SU e GIU per navigare nel menu.

La voce del menu può di solito essere selezionata premendo il tasto (2). Per tornare al menu precedente o annullare premere il tasto (10).

5. Chiamate vocali

Inserire il numero di telefono desiderato utilizzando la tastiera del telefono e premere il tasto verde (3) per avviare la chiamata. Nel caso ci sia stato un errore nella digitazione del numero, premere il tasto rosso (10) „Elimina“ e l'ultima cifra verrà eliminata.

Per rispondere ad una chiamata in arrivo, premere il tasto verde (3)

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto rosso (9).

Il volume può essere regolato durante la chiamata premendo (8).

Per attivare l'altoparlante (vivavoce) premere il tasto (10) durante la chiamata.

Contatti

Comporre il numero dall'elenco dei contatti

Premer il tasto GIU per entrare nel menu „Elenco

contatti”.

Trovare il numero desiderato

Premere il tasto con la prima lettera del nome che stai cercando quindi concludere la selezione utilizzando i tasti freccia SU/GIU.

Premere il tasto (3) con l'icona del telefono verde per avviare la chiamata.

Salvare il numero di telefono nella memoria interna o sulla scheda SIM

Inserire il numero che si desidera salvare, premere (2) Opzioni > Salva nell'elenco contatti > SIM o memoria interna. Inserire il nome con il quale il numero verrà salvato > Premere il tasto (2) Opzioni > Salva.

Gestire l'elenco contatti

Nel menu „Elenco contatti” è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

Aggiungi contatto	Mostra	Invia SMS
Chiama	Modifica	Elimina
Copia	Impostaz.	Azione

Impostazioni

Memoria preferita: selezione della memoria preferita per l'archiviazione del contatto

Composizione rapida: una volta abilitata, è possibile assegnare contatti ai tasti dal 2 al 9. Per chiamare questi numeri, premere e tenere premuto il tasto per più di 2 secondi.

Stato della memoria: mostra l'utilizzo della memoria della scheda SIM e della memoria interna del telefono.

Azione

Questa opzione consente di trasferire i contatti tra la SIM e la memoria interna del telefono.

6. Messaggi SMS

Premere il tasto freccia SU in standby e accettare scegliendo OK.

Scrivere un messaggio

Per prima cosa scrivere il contenuto del messaggio.

Scrittura del testo

Cambia le modalità di inserimento (ABC, abc, 123) premendo il tasto # più volte.

nella modalità abc/ABC è possibile scrivere lettere premendo i tasti da 2 a 9. Premendo il tasto più volte, viene scritto uno dei caratteri elencati su di esso.

Premendo una sola volta verrà scritta la prima lettera, premendo due volte verrà scritta la seconda, ecc.

È possibile spostare il cursore del testo a destra/sinistra premendo i tasti SU/GIU.

Inserire simboli, spazio, numeri.

Premere * per accedere al menu dei caratteri disponibili quindi scegliere il carattere desiderato premendo i tasti freccia SU/GIU. Accettare premendo (2).

È possibile inserire uno spazio premendo il tasto 0. Questa opzione è disabilitata quando si è nella modalità 123. Nella modalità „123“ è possibile inserire direttamente le cifre premendo i tasti corrispondenti.

È possibile inviare il messaggio scritto premendo (2) Opzioni > Invia > Inserisci numero > Aggiungi dall'elenco contatti quindi utilizzare i tasti freccia SU/GIU per selezionare il destinatario e accettare premendo OK > Invia.

Nel menu dei messaggi è possibile anche trovare SMS in arrivo, SMS inviati, bozze(messaggi che hai iniziato a scrivere ma non hai inviato), Non inviati o impostazioni SMS (opzione per impostare il centro SMS, impostazioni assistenza) ecc.

7. Multimedia

File manager:

Consente di gestire i file salvati sulla scheda di memoria (nel caso sia inserita).

Lettore audio :

I file audio devono essere memorizzati sulla scheda microSD nella cartella „La mia musica“.

Tasto (2): Opzioni

Tasto (10): Play/Pausa

Tasto (8): Controllo volume

Tasti (6) / (7): Passa alla traccia successiva o all'ultima

Registrazione audio

Inserire la scheda microSDHC e nel menu Opzioni selezionare altre opzioni di registrazione

Radio FM

Regolare il volume utilizzando i tasti freccia SU/GIU. Il menu della radio FM può essere lasciato premendo il tasto con il telefono rosso.

Se si è nel menu della radio FM, è possibile visualizzare il seguente menu premendo il tasto 2 (Opzioni):

Elenco canali: Se avete già sintonizzato i singoli canali con le stazioni, ora è possibile selezionarne uno ed ascoltarlo.

Inserimento manuale: Inserisci manualmente la radiofrequenza.

Sintonizzazione automatica: la sintonizzazione viene avviata dopo aver accettato la finestra di dialogo „Ricerca automatica dei canali e salvarli?“.

Impostazione - Riproduzione in Background: Attiva la modalità di riproduzione in background, la radio continua a funzionare anche dopo che si è usciti dal menu della radio FM.

8. Impostazioni

Profili

Permette di salvare fino a 4 profili principali, Silenzioso, Riunione, All'esterno - con l'opzione per regolare il tipo di segnalazione, regolazione suoneria, regolazione volume,

ecc. I profili possono essere personalizzati e le impostazioni possono essere memorizzate.

Telefono

Ora e data

Impostazioni ora e data, attiva/disattiva ora legale.

Lingua

impostazioni menu lingua

Modalità di inserimento preferita

Consente di modificare la modalità di immissione del testo preferita

Modalità aereo

Dopo l'attivazione di questa modalità la scheda SIM viene disabilitata e non è più possibile ricevere o effettuare chiamate.

LCD retroilluminazione

Regolare l'intensità della retroilluminazione premendo il tasto **(8)**. Abbassare l'intensità della retroilluminazione prolunga la durata della batteria.

Reti

Accesso di rete automatico o manuale e scelta rete.

Sicurezza

Consente di impostare il codice PIN per la scheda SIM, per il telefono e di impostare il blocco tastiera automatico.

L'inserimento del codice PIN verrà richiesto ogni volta che il telefono viene acceso.

Codice PIN/PIN2

Il codice PIN/PIN2 (da 4 a 8 cifre) viene utilizzato per proteggere la scheda SIM da accessi non autorizzati. Il codice PIN viene solitamente fornito dall'operatore in dotazione con la scheda SIM. Nel caso sia stata abilitata la protezione della scheda SIM utilizzando il codice PIN1/PIN2, verrà richiesto di inserire questo codice ogni volta che il telefono viene acceso. Nel caso in cui venga inserito un codice errato per 3 volte di fila, la scheda SIM verrà automaticamente bloccata e non sarà più possibile inserire il codice PIN1/PIN2

Avvertenze: nel caso venga inserito un codice PIN/PIN2 errato tre volte di seguito, la scheda SIM verrà automaticamente bloccata e resterà bloccata fino a che non verrà inserito il codice PUK. Solitamente il codice PUK viene fornito dall'operatore assieme alla scheda SIM.

Chiamate SOS e inviare messaggi SMS

Per attivare le chiamate SOS/inviare SMS andare a Impostazioni > Funzionalità SOS > Stato: Spento o

Accesso

Premuto il tasto SOS sul retro, un suono di allarme verrà riprodotto e i numeri memorizzati nell'elenco dei numeri SOS verranno automaticamente chiamati. Inoltre, il telefono invierà anche un messaggio di SOS. Il testo di questo messaggio può essere cambiato tramite Impostazioni > messaggio SOS.

Nel caso in cui la chiamata di emergenza venga accettata, il telefono passerà automaticamente alla modalità vivavoce. Se si vuole terminare questa modalità una volta che la funzionalità SOS è attiva, premere il tasto con l'icona del telefono rosso (9).

Ripristinare impostazioni predefinite

Ripristinare le impostazioni ai valori di fabbrica (codice 1122).

9. Extra

Sveglia

Regolare le impostazioni tramite Extra > Sveglia > Regola

per attivare/disattivare premere i tasti (6) e (7).

Regolare l'orario e il tipo di ripetizione, melodia e tipo, salvare il tutto premendo il tasto (10).

Bluetooth

Se si attiva il Bluetooth e la visibilità, è possibile cercare altri dispositivi Bluetooth nelle vicinanze, nel

menu " I miei dispositivi" e collegare/abbinare il telefono con questi dispositivi. Quando si attiva, il bluetooth aumenta il consumo di energia, riducendo la durata della batteria.

Calcolatrice

Questo telefono dispone della funzionalità calcolatrice con operazioni di base. Inserire i numeri (premere "#" per inserire virgola), utilizzare i tasti freccia su e giù per selezionare l'operazione desiderata (+), (-), (x) o (/) e premere (3) per accettare.

10. Registro chiamate

Premere il tasto verde (3) sulla schermata principale per mostrare l'elenco delle ultime chiamate. È possibile anche trovare l'elenco completo di tutte le chiamate nel menu del registro chiamate.

11. Risoluzione problemi

Nel caso in cui si verifichi un problema durante l'utilizzo del telefono, si prega di cercare le possibili soluzioni nella tabella sottostante.

Problema	Soluzione
Il telefono non si accende	<input type="checkbox"/> La batteria è almeno parzialmente carica? <input type="checkbox"/> La batteria è inserita correttamente?
La batteria non si ricarica	<input type="checkbox"/> Assicurarsi che il caricabatteria sia correttamente collegato.

	<p><input type="checkbox"/> La batteria è funzionante? La funzionalità della batteria diminuisce nel tempo e dopo più di un anno potrebbe non funzionare più.</p> <p><input type="checkbox"/> La batteria è completamente scarica? Se sì, è necessario mantenere il telefono collegato al caricabatteria per un periodo di tempo più lungo, prima che la ricarica cominci. Questa operazione può durare fino a dieci minuti.</p>
Impossibile accedere alla rete	<p><input type="checkbox"/> Il segnale è troppo debole o potrebbe essere soggetto ad interferenze. Controllare la potenza del segnale tramite l'icona sulla schermata-ci sono delle linee verticali vicino l'icona dell'antenna?</p> <p><input type="checkbox"/> La scheda SIM è correttamente inserita? Nel caso in cui sia danneggiata, chiedi al tuo operatore di sostituirla.</p>
Impossibile effettuare chiamate	<p><input type="checkbox"/> Il telefono è collegato alla rete?</p> <p><input type="checkbox"/> La funzionalità blocco chiamate è disattivata?</p> <p><input type="checkbox"/> Il tuo credito è sufficiente?</p>
Impossibile ricevere chiamate	<p><input type="checkbox"/> Il telefono è collegato alla rete?</p> <p><input type="checkbox"/> La funzionalità blocco chiamate è disattivata?</p> <p><input type="checkbox"/> Il tuo credito è sufficiente?</p>

	<input type="checkbox"/> La deviazione chiamata è disattiva?
Il telefono è bloccato dal PIN	Inserisci il codice PUK, che hai ricevuto dall'operatore assieme alla scheda SIM per sbloccare il PIN o contatta l'operatore.
Errore SIM	<input type="checkbox"/> I contatti della scheda SIM sono sporchi. Puliscili. <input type="checkbox"/> La scheda SIM è danneggiata. Comprane una nuova.
Il telefono si comporta in modo anomalo	Nel menu, vai a "Impostazioni > Ripristina predefinite per riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica. Nel caso tu non l'abbia cambiata, la password di fabbrica è 1122.

nel caso tu non abbia trovato la soluzione tra quelle sopra elencate, contatta il rivenditore o un'assistenza autorizzata.

L'assistenza autorizzata **EVOLVEO** per la Repubblica Ceca può essere trovata su www.evolveo.eu.

Hai ancora bisogno di aiuto dopo aver letto questo manuale?

Dai un'occhiata alle "Faq" sulla pagina **EVOLVEO EasyPhone** al sito www.evolveo.eu o contatta il supporto tecnico **EVOLVEO**.

La garanzia **NON** si applica a:

- utilizzo inappropriato del dispositivo
- danno meccanico causato da un utilizzo inappropriato del dispositivo
- danno causato da elementi ambientali, come fuco, acqua, elettricità statica, sovraccarico, ecc.

- Danno causato da una riparazione non autorizzata

- Casi in cui il sigillo di garanzia è rotto o quando il numero di serie del dispositivo è illeggibile

Smaltimento

Il simbolo del contenitore barrato sul prodotto, sugli opuscoli informativi o sulla confezione indica che all'interno dell'Unione Europea tutti i prodotti, le batterie e gli accumulatori elettrici ed elettronici devono essere inseriti nel recupero separato dopo aver terminato la loro vita. Non gettare questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

 **CE 1313**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, la società ABACUS Electric spol. s r. o., dichiara che EVOLVEO EasyPhone (EAN: 8594161335290) è conforme ai requisiti fondamentali della norma 1999/5/EC (NV č.426/2000 Sb.). La dichiarazione di

conformità completa può essere trovata alla pagina
<ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2013-2014 ABACUS Electric spol. s r. o.
All rights reserved. Design e specifiche possono essere modificati
senza preavviso.